

# Användarhandbok Fjärrkontrollens funktioner

## Motorola 1003 digitalbox

Rikta fjärrkontrollen mot digitalboxen. Den gröna lampan på digitalboxen blinkar grönt när den tar emot signaler från fjärrkontrollen.

### Välj kanal

Använd **sifferknapparna** 0–9 för att välja kanal (eller bläddra mellan kanalerna med hjälp av knapparna CH+ och CH- längst ner till höger på fjärrkontrollen). Du kan också välja kanal genom att trycka på INFO-knappen (nere t.v.) och få upp mini-guiden. Med navigeringsknapparna ser du vilka program som pågår på de andra kanalerna. När du hittat det program du vill se på trycker du OK och växlar då till den kanalen.

**Skriv text** Använd **sifferknapparna** A–Z för att skriva in text (t.ex. när du söker i tv-guiden). Skriv på samma sätt som när du sms:ar. Vill du skriva två bokstäver från samma knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje bokstav så flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp av navigeringsknapparnas högerpil innan du ska skriva den andra bokstaven).

### Titta på text-tv

Tryck på **TEXT**-knappen för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tv-kanal oberoende av vilken kanal du just tittar på – markera bara önskad kanal och tryck sedan OK.

### Bläddra i menyer

Använd **navigeringsknapparna** för att bläddra. Använd upp-/ner-pil för att flytta dig uppåt och neråt. Med höger-/vänster-pil kan du växla mellan kolumner.

### Till huvudmenyn

Tryck på **MENU**-knappen för att komma till huvudmenyn med tjänster. Välj sedan mellan t.ex. Tv-guide, Video, Programbibliotek, PPV, Telia Nöje, Text-tv, Inställningar eller Om tjänsten.

### Få information om det du tittar på

Tryck på **INFO**-knappen för att öppna mini-guiden. Två tryck på INFO ger information om markerat program. Se vad som pågår senare eller på andra kanaler genom att använda navigeringsknapparna.

### Höj och sänk volym

Observera att det är ljudet från digitalboxen som påverkas. Om ljudet på din tv är avstängt kan du inte använda digitalboxens fjärrkontroll för att reglera volymen.

### Stäng av eller sätt på ljudet.

### Färgknappar

**Färgknapparnas** funktioner beskrivs i användargränssnittet.

### Sätt på eller stäng av digitalboxen.

**Bekräfta** Tryck på **OK** för att bekräfta ett val – t.ex. i meny eller när du väljer ett program i tv-guiden.

### Backa till föregående sida

### Tillbaka till tv-bilden / Ta bort grafik

Tryck på **TV/EXIT**-knappen för att snabbt komma tillbaka till tv-läget från en meny, eller för att rensa bort eventuell grafik från bilden när du tittar på hyrfilm eller SVT Play.

### Titta på Video eller program från Programbiblioteket

▶|| Spela upp / Pausa  
◀◀ / ▶▶  
Spola framåt / bakåt. Tryck flera gånger för att öka hastigheten på spolningen.  
■ Stoppa den film eller det program du tittar på.

**Bläddra mellan kanaler** Använd **programknapparna** CH+ och CH- för att bläddra mellan kanalerna.

**Växla mellan två kanaler** Tryck på **blå knapp** för att växla mellan de två senaste kanalerna du har tittat på.

### Tv-guiden

Tryck på **gul knapp** för att få en presentation av alla tv-program som visas på dina kanaler.



# Användarhandbok Fjärrkontrollens funktioner

## Motorola 1963 inspelningsbar digitalbox

Rikta fjärrkontrollen mot digitalboxen. Den gröna lampan på digitalboxen blinkar grönt när den tar emot signaler från fjärrkontrollen.

### Välj kanal

Använd **sifferknapparna** 0–9 för att välja kanal (eller bläddra mellan kanalerna med hjälp av knapparna P+ och P- längst ner till höger på fjärrkontrollen). Du kan också välja kanal genom att trycka på INFO-knappen (nere t.v.) och få upp mini-guiden. Med navigeringsknapparna ser du vilka program som pågår på de andra kanalerna. När du hittat det program du vill se på trycker du OK och växlar då till den kanalen.

**Skriv text** Använd **sifferknapparna** A–Z för att skriva in text (t.ex. när du söker i tv-guiden). Skriv på samma sätt som när du sms:ar. Vill du skriva två bokstäver från samma knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje bokstav så flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp av navigeringsknapparnas högerpil innan du ska skriva den andra bokstaven).

### Bläddra i menyer

Använd navigeringsknapparna för att bläddra. Använd upp-/ner-pil för att flytta dig uppåt och neråt. Med höger-/vänsterpil kan du växla mellan kolumner.

**Bekräfta** Tryck på **OK** för att bekräfta ett val – t.ex. i menyn eller när du väljer ett program i tv-guiden.

**Backa till föregående sida**

### Få information om det du tittar på

Tryck på **INFO**-knappen för att öppna mini-guiden. Två tryck på INFO ger information om markerat program. Se vad som pågår senare eller på andra kanaler genom att använda navigeringsknapparna.

### Titta på text-tv

Tryck på **TEXT**-knappen för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tv-kanal oberoende av vilken kanal du just tittar på – markera bara önskad kanal och tryck sedan OK.

### Tillbaka till tv-bilden

Tryck på **TV/EXIT**-knappen rensar bort eventuella menyer från tv-bilden.

### Färgknappar

**Färgknapparnas** funktioner beskrivs i användargränssnittet.

### Tv-guiden

Tryck på **gul knapp** för att få en presentation av alla tv-program som visas på dina kanaler.

**Sätt på eller stäng av digitalboxen.**

**Stäng av eller sätt på ljudet.**

### Höj och sänk volym

Observera att det är ljudet från digitalboxen som påverkas. Om ljudet på din tv är avstängt kan du inte använda digitalboxens fjärrkontroll för att reglera volymen.

### Till huvudmenyn

Tryck på **MENU**-knappen för att komma till huvudmenyn med tjänster. Välj sedan mellan t.ex. Tv-guide, Video, Programbibliotek, PPV, Inställningar, Telia Nöje, Text-tv, Inspelningar, eller Om tjänsten.

### Hyra video

Tryck på **VIDEO**-knappen för att komma direkt till videoutiken. Här kan du även se trailers och få information om filmen du vill hyra.

### Spela in

Använd **REC**-knapp när du vill spela in ett tv-program.

### Få hjälp

Tryck på **?**-knappen för att läsa "användarhandboken".

**Bläddra mellan kanaler** Använd **programknapparna** P+ och P- för att bläddra mellan kanalerna.

**Dubbelpilar** Använd knapparna **◀** och **▶** för att hoppa fram eller tillbaka ca 10 minuter.

### Titta på Video eller program från Programbiblioteket

**▶ ||** Spela upp/Pausa

**◀◀ / ▶▶**

Spola framåt / bakåt. Tryck flera gånger för att öka hastigheten på spolningen.

**■** Stoppa den film eller det program du tittar på.

Knapparna kan även användas för uppspelning av egna inspelningar och Time shift.

### Växla mellan två kanaler

Tryck på **blå knapp** för att växla mellan de två senaste kanalerna du har tittat på.

